



# CPCB IV+ DG SET

## ऑपरेशन एवं सुरक्षा निर्देश



सुरक्षित संचालन • कम प्रदूषण • बेहतर प्रदर्शन

### ✓ जनरेटर चालू करने से पहले



• डीजल, इंजन ऑयल एवं कूलेंट लेवल जाँचें।



• बैटरी एवं टर्मिनल कनेक्शन जाँचें।



• किसी भी प्रकार का ऑयल/डीजल लीकेज न हो।



• सभी सुरक्षा गार्ड एवं कवर सही स्थिति में हों।

### ⚙ जनरेटर चलाते समय



• जनरेटर को निर्धारित क्षमता से अधिक लोड न दें।



• असामान्य आवाज, कंपन या धुआँ दिखाई देने पर तुरंत बंद करें।



• एण्जॉस्ट पाइप को अवरुद्ध न करें।



• कंट्रोल पैनल के अलार्म एवं चेतावनियों पर ध्यान दें।

# KESHAV GENERATORS P. LTD.

## CPCB IV+ DG 15-2000 KVA RENTAL-SALE-RECD

K.LAL DHIMAN 98104 42414 • 9717476310 (DELHI-NCR)

[www.kgplindia.com](http://www.kgplindia.com) | [keshavgenerator@gmail.com](mailto:keshavgenerator@gmail.com)

### 🌿 CPCB IV+ विशेष निर्देश



• Emission Control System (DPF/SCR) से छेड़छाड़ न करें।



• DEF/AdBlue लेवल नियमित जाँचें (जहां लागू हो)।



• किसी भी Fault Code को नजरअंदाज न करें।



• केवल स्वीकृत डीजल ईंधन का उपयोग करें।

### 🛡 सुरक्षा निर्देश



• जनरेटर को उचित Earthing अक्वि दें।



• चलते हुए जनरेटर में ईंधन न भरें।



• ज्वलनशील पदार्थों को जनरेटर से दूर रखें।



• केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही जनरेटर संचालित करें।



• रखरखाव से पहले जनरेटर बंद करें।

### 🚨 आपातकालीन स्थिति में



• आग लगने पर तुरंत Fire Extinguisher का प्रयोग करें।



• आपात स्थिति में Emergency Stop Button दबाएं।



• तुरंत अधिकृत तकनीशियन को सूचित करें।

### 📋 दैनिक जाँच



डीजल लेवल



इंजन ऑयल लेवल



कूलेंट लेवल



बैटरी स्थिति



एसीड लेवल



अलार्म/इंडिकेटर लाईट



### निषेध



ओवरलोडिंग न करें



सुरक्षा उपकरण न हटाएं



Emission System से छेड़छाड़ न करें



धूम्रपान न करें



बिना Earthing के संचालन न करें



सुरक्षा अपनाएं दुर्घटना रोकें